Anleitung zum Einrichten der Fernwartung eines Raspi mittels Ethernetverbindung unter Win 10

# Teil I Vorbereitung Windowssystem

Raspi und Fernwartungsrechner im gemeinsamen Netzwerk



### Ethernet



X

### Verwandte Einstellungen

Adapteroptionen ändern

Erweiterte Freigabeoptionen ändern



Windows-Firewall

### A Hilfe anfordern

Feedback senden

#### 💐 Netzwerk- und Freigabecenter $\times$ > Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerk- und Freigabecenter Ö م $\sim$ Grundlegende Informationen zum Netzwerk anzeigen und Verbindungen einrichten Startseite der Systemsteuerung Aktive Netzwerke anzeigen Adaptereinstellungen ändern Nicht identifiziertes Netzwerk Erweiterte Zugriffstyp: VCL2WC Freigabeeinstellungen ändern Öffentliches Netzwerk Verbindungen: LAN-Verbindung Medienstreamingoptionen Netzwerkeinstellungen ändern Neue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten

Breitband-, DFÜ- oder VPN-Verbindung bzw. Router oder Zugriffspunkt einrichten.

#### Probleme beheben

Netzwerkprobleme diagnostizieren und reparieren oder Problembehandlungsinformationen abrufen.

Siehe auch

Internetoptionen

Windows Defender Firewall



The second se					-	
📱 Eigens	chaften von LA	N-Verbindung	)			×
Netzwerk	Freigabe					
Verbind	ung herstellen üb	per:				
in	itel(R) Ethernet C	Connection I218-	LM			
				Kont	figurierer	n
Diese V	erbindung verwe	endet folgende E	Elemente:			
	Datei- und Druck QoS-Paketplane nternetprotokoll, Microsoft-Multiple Microsoft-LLDP- Internetprotokoll,	erfreigabe für M Version 4 (TCP exorprotokoll für Treiber Version 6 (TCP Deinstallier	/IPv4) Netzwerkad /IPv6) ren	zwerke dapter Eiger	s Nschafter	• •
Beschr Ermö Micro	eibung glicht Ihrem Com soft-Netzwerk.	nputer den Zugri	ff auf Resso	urcen i	n einem	
			ОК		Abbre	chen

Eigenschaften von Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)

 $\times$ 

Allgemein

IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.

O IP-Adresse automatisch beziehen	
Folgende IP-Adresse verwenden:	
IP-Adresse:	192.168.137.1
Subnetzmaske:	255.255.255.0
Standardgateway:	
ONS-Serveradresse automatisch	beziehen
Folgende DNS-Serveradressen ver	erwenden:
Bevorzugter DNS-Server:	
Alternativer DNS-Server:	

Gegebenenfalls an eigene Einstellungen anpassen. Hier IP des im KInsecta Raspi-OS-Clone in den IP-Einstellungen angegebenen Servers

Einstellungen beim Beenden überprüfen		
		Erweitert
	ОК	Abbrechen

### Terminal starten, um Verbindung zu Raspi zu überprüfen

Alle Apps Dokumente Web M	lehr 🔻
Höchste Übereinstimmung	
Eingabeaufforderung App	
Einstellungen	
Eingabeaufforderung im Win+X- Menü durch Windows PowerShell	>
Web durchsuchen	
∽ cmd - Webergebnisse anzeigen	>
Dokumente	
<b>cmdline</b> - in detail	>
<b>cmdline</b> - in program_options	>
R: Run 'R CMD check' on the reverse dependencies of a package	>
R: Run the commands 'Rscript' and 'R CMD'	>
	μļ

#### Eingabeaufforderung

```
C:\Users\DerBauer>ping 192.168.137.2
```

Ping wird ausgeführt für 192.168.137.2 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 192.168.137.2: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Antwort von 192.168.137.2: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Antwort von 192.168.137.2: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Antwort von 192.168.137.2: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64

```
Ping-Statistik für 192.168.137.2:
```

Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),

```
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = Oms, Maximum = Oms, Mittelwert = Oms
```

C:\Users\DerBaue ping 192.168.137.2

Ping wird ausgeführt für 192.168.137.2 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 192.168.137.2: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Antwort von 192.168.137.2: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Antwort von 192.168.137.2: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64 Antwort von 192.168.137.2: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64

```
Ping-Statistik für 192.168.137.2:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
```

```
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
```

Sanitycheck – Verbindung zu Raspi keine Verluste, dann o.k.

 $\Box$ 

# Teil II Raspi als Netzwerklaufwerk

Einbindung des Raspi-Homeverzeichnisses in Windows Ordnerstruktur



#### 🔶 Ketzlaufwerk verbinden

### Welcher Netzwerkordner soll zugeordnet werden?

Bestimmen Sie den Laufwerkbuchstaben für die Verbindung und den Ordner, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll:



#### Windows-Sicherheit

### Netzwerkanmeldeinformationen eingeben

 $\times$ 

Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein, um eine Verbindung mit folgendem Netzwerk herzustellen: 192.168.137.2



🥪   🗹 📙 =	Verwalten mypi (\\192.168.137.2) (Z:)		- 🗆 ×
Datei Start Freigeben Ansicht	Laufwerktools		~ 🕜
$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$ $\checkmark$ $\diamond$ Dieser PC $\Rightarrow$ myp	i (\\192.168.137.2) (Z:) >	ب ن	mypi (\\192.168.137.2) (Z:) durchsuc
- Downloads	Name	Änderungsdatum	Тур Größe
📰 Bilder 刘	Desktop	10.03.2023 12:02	Dateiordner
📙 Bildauswahl Dankeskarte	Documents	10.03.2023 12:02	Dateiordner
📕 telefonbilder	Downloads	10.03.2023 12:02	Dateiordner
📙 Verwendungsnachweise	export_folder	10.03.2023 12:03	Dateiordner
	Multisensors_Bokeh	12.05.2023 14:43	Dateiordner
	Music	10.03.2023 12:02	Dateiordner
🗸 🍠 Dieser PC	Pictures	10.03.2023 12:02	Dateiordner
> 🧊 3D-Objekte	Public	10.03.2023 12:02	Dateiordner
> 📰 Bilder	Templates	10.03.2023 12:02	Dateiordner
> 🔜 Desktop	thinclient_drives	10.03.2023 12:02	Dateiordner
> 🗐 Dokumente	Videos	10.03.2023 12:02	Dateiordner
> 🕹 Downloads	📜 virtualenv	10.03.2023 12:02	Dateiordner
> D Musik			
> III Videos			
Lokaler Datenträger (C:)			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
> 🕩 Netzwerk			
	✓ <		

12 Elemente

# Teil III SSH und X11 Forwarding Apps

Apps um Raspi per Terminal zu steuern und grafische Elemente/Bokeh am Fernwartungsrechner anzuzeigen/auszuführen

# Putty und XLaunch Installation/Konfiguration am Fernwartungsrechner

https://www.putty.org/

https://sourceforge.net/projects/xming/

# XLaunch starten und ausführen





# Weiter > Weiter > Weiter > Fertigstellen X11 Forwarding aktiviert

# Putty starten und konfigurieren



# Putty Einstellungen – IP-Adresse und Verbindungsname

<b>R</b> PuTTY Configuration	×	
Category:		
Category: Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Data Proxy SSH Serial Telnet Rlogin SUPDUP	Basic options for your PuTTY session          Specify the destination you want to connect to         Host Name (or IP address)       Port         192.168.137.2       22         Connection type:       2         SSH       Serial       Other:       Telnet         Load, save or delete a stored session       Saved Sessions         Saved Sessions       Load         Default Settings       Load         Isspi       Save         Default Settings       Delete	Zwischenspeichern
About	Open Cancel	

# Putty Einstellungen – X11 Forwarding für Verbindung aktivieren

🕵 PuTTY Configuration		$\times$	
Category:			
Logging	Options controlling SSH X11 forwarding		
🖻 Terminal	X11 forwarding		
Keyboard	Enable X11 forwarding		
- Bell Fosturos		_	
	X display location		localhost:0
Appearance	Remote X11 authentication protocol		
Behaviour	MIT-Magic-Cookie-1 OXDM-Authorization-1		
- Translation	X authority file for local display		
Gelection	Browse		
Colours			
Connection			
Data			
Proxy			
Hostkeys			
Cipher			
⊕ Auth			
TTY			
X11			
- Tunnels			
Bugs			
More bugs	×		
About	Open Cancel		

# Putty Einstellungen – Benutzername für Verbindung

Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin SSH Serial	Data to see	end to the server	n Tschai Add Remo	kn

# Putty Einstellungen – Speichern für spätere Wiederverwendung

	Basic options for your PuTTV session	
<ul> <li>Logging</li> <li>Terminal</li> <li>Keyboard</li> <li>Bell</li> <li>Features</li> <li>Window</li> <li>Appearance</li> <li>Behaviour</li> <li>Translation</li> <li>Selection</li> <li>Colours</li> <li>Connection</li> <li>Data</li> <li>Proxy</li> <li>SSH</li> <li>Serial</li> <li>Telnet</li> <li>Rlogin</li> <li>SUPDUP</li> </ul>	Specify the destination you want to connect to Host Name (or IP address) Port 192.168.137.2 22 Connection type: SSH Serial Other: Telnet Load, save or delete a stored session Saved Sessions raspi Default Settings Load Save Delete Close window on exit Always Never Only on clean exit	<ul> <li>Um letzte</li> <li>Änderunger zu speichern</li> </ul>

# Teil IV Ausführung Bokeh am Fernwartungsrechner

### Putty – Session starten



# Start des Bokeh-Servers am Raspi per Putty-Terminal



(eventuell websocket zu angepasster Raspi-IP abändern)

## Start des Bokeh-Clients im Browser des Fernwartungsrechners



# Ausgeführte Bokeh-App bzw. Putty-Terminal am Fernwartungsrechner



Microphone input (2 channels): alsa\_input.usb-C-Media\_Electronics\_Inc.\_USB\_Advanced\_Audio\_Device-00.analog-stereo Speaker output (2 channels): alsa\_output.usb-C-Media\_Electronics\_Inc.\_USB\_Advanced\_Audio\_Device-00.analog-stereo